

Gebruiksaanwijzing suikerspinmachine.
Benodigde elektra, 220V 1500W.

1. Gebruik

- Voor gebruik dient u altijd de bouten los te draaien voor de transportvergrendeling, indien dit niet gebeurt, kunt u de bak niet op de machine zetten.
- Zet de machine op een tafel, en zet de suikerspinbak inclusief kunststof binnenring op de machine, deze staat niet vast, let er dus op dat men hier niet aan zit tijdens gebruik.
- Vul de kop met de meegeleverde suiker, maximaal tot waar de rvs bouten te zien zijn.
- Zet de machines aan door beide knoppen op aan te zetten.
- Na circa 2 minuten ziet u de suikerspin verschijnen tegen de kunststof binnenring.
- Steek hier een suikerspinstokje in en draai het stokje tussen uw vingers en tegelijkertijd door de bak van de suikerspinmachine.

2. Schoonmaak

- De machine zelf kunt u af doen met een vochtige doek. Eventueel resten suiker in de machine kunt u terugdoen in de meegeleverde emmer.
- De bak van de machine kunt u met water schoonmaken. De suiker lost eenvoudig op in warm water.